


■ TRIANGOLO MODULO VERTICALE ■ EST/OVEST


VERTICAL MODULE TRIANGLE = EAST/WEST

MANUALE DI INSTALLATION INSTALLAZIONE MANUAL





LEGENDA


KEY



RIF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Α	Profilo Base
В	Profilo Ipotenusa
С	Tasselllo per cemento (con dado e rondella)
D	Spezzone profilo POSTERIORE del triangolo
E	Spezzone profilo ANTERIORE del triangolo
F	Zavorra in cemento
G	Staffa ANTERIORE fissaggio base a ipotenusa
н	Staffa SUPERIORE fissaggio spezzone a ipotenusa
К	GIUNZIONE
N	Profilo Portamodulo
0	Vite 25mm
Р	Vite 30mm
z	Dado
R	Rondella
s	Piastrina con plastica
Т	Morsetto Laterale
U	Morsetto Centrale
w	Staffa INFERIORE fissaggio base a ipotenusa









STEP 4


INTERASSE


CENTER TO CENTER DISTANCE





5 Ν 0 **⊘**R Ν 90° 90°



















Via Groppelle 13 - 36064 COLCERESA (VI) Tel. +39 0424478028 - info@sun-age.it www.sun-age.it

La Ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso, per esigenze tecniche o commerciali e non si assume responsabilità per eventuali errori e inesattezze sul contenuto di questo manuale. È vietata la riproduzione anche parziale di fotografie, disegni e testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. I dati e le misure forniti hanno valore indicativo.